Bedienungsanleitung



Heizungsregler RVS46.530

witterungsgeführte Vorlaufregelung

ohne Trinkwasser-/Speicherladeregelung



info@jenni.ch / www.jenni.ch

Anwendung des Heizungsreglers RVS46.530

Der Heizungsregler RVS46.530 wird als witterungsgeführte Vorlaufregelung eingesetzt.

Der **Regler RVS46.530** steuert eine Umwälzpumpe und ein Mischventil in Abhängigkeit der Aussentemperatur und der vorgewählten Heizprogramme.

Das Gerät ist in einem Aufputzgehäuse anschlussfertig eingebaut, mit dem **Bediengerät AVS37.294** mit Bedienfeld und Display in der Front.

Ein Raumgerät QAA55 als Option erlaubt das Eingreifen vom Wohnraum aus.

Mehrere Geräte können mit einem Bus verschaltet werden, so dass nur ein Aussenfühler benötigt wird.

Anwendung als Gruppenregler im Solarsystem Jenni:



Bedienelemente



1 So funktioniert Ihre Heizungsregelung

Hier bekommen Sie einen kurzen Überblick darüber, wie Ihre Heizungsregelung arbeitet und Ihnen beim Sparen von Energie und Kosten hilft.

2.1 Die Bedienung

Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die wichtigsten Funktionen und Parameter Ihrer Heizungsregelung einstellen.

2.2 Die Infoebene

Hier können Sie Messdaten und Einstellungen Ihrer Heizungsanlage abfragen.

2.3 Die Menüführung

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Funktionen Ihrer Heizungsregelung in Form einer Tabelle. Wenn Sie mit der Menüführung Ihrer Heizungsregelung vertraut sind, können Sie so schnell und direkt alle Funktionen bedienen.

3 Erweiterte Einstellungen

Hier finden Sie die Funktion *Handbetrieb* und Funktionen, die von Ihrem Fachmann oder Schornsteinfeger gebraucht werden.

1. So funktioniert Ihre Heizungsregelung

Sie besitzen eine moderne Heizungsanlage mit einer leistungsfähigen und komfortablen Heizungsregelung. Dadurch können Sie Ihre Heizung so betreiben, dass Sie stets über eine angenehme Raumtemperatur verfügen und dabei einen geringen Energieverbrauch haben.

Temperatur

Die gesamte Heizungsregelung richtet sich nach drei Temperaturwerten, durch die Sie festlegen, welche Raumtemperatur Sie bei welcher Nutzung wünschen. (→ Werte für den Heizkreis einstellen Seite 15)

Tagsüber: Komfortsollwert 🌣

Wenn Sie sich in den Räumen aufhalten, soll es angenehm warm sein. Die entsprechende Temperatur können Sie an der Heizungsregelung über den Komfortsollwert einstellen.

Nachts: Reduziertsollwert c

Nachts oder während einer kürzeren Abwesenheit reicht es aus, wenn die Temperatur in Ihren Wohnräumen etwas niedriger ist. Das spart Energie und sorgt außerdem dafür, dass die Räume nicht auskühlen. Die entsprechende Temperatur stellen Sie an der Heizungsregelung über den Reduziertsollwert ein.

Wenn Sie Ihre Wohnräume über sehr lange Zeit nicht nutzen, ist es sinnvoll, das Heizen einzustellen. Allerdings wird die Heizungsanlage auch in diesem Fall nicht komplett ausgeschaltet. Über den Frostschutzsollwert verhindert sie bei kaltem Wetter mögliche Frostschäden.

Betriebsart

Zu welchen Zeiten die Heizungsregelung nun Ihre Wohnräume auf einen der oben beschriebenen Werte heizt, definieren Sie mit den Betriebsarten. (→ Betriebsart Heizkreis wählen Seite 6)

Automatikbetrieb @

Normalerweise wählen Sie den Automatikbetrieb. Dann heizt die Heizung Ihre Wohnräume in Abhängigkeit von Zeitprogrammen. Sie können dann also genau festlegen, zu welchem Zeitpunkt welche Raumtemperatur für Sie optimal ist: Üblicherweise heizen Sie während Ihrer Anwesenheit in den Wohnräumen auf den Komfortsollwert und nachts sowie bei Abwesenheit (z.B. während der Arbeitszeit) auf den Reduziertsollwert.

Mit Ihrer Heizungsregelung können Sie für jeden Wochentag bis zu drei verschiedene Zeitintervalle festlegen. Während dieser Intervalle (Heizphasen) wird Ihre Wohnung auf den Komfortsollwert geheizt, ansonsten hält die Anlage die Temperatur auf dem Reduziertsollwert.

Dauerbetrieb

Natürlich können Sie auch dafür sorgen, dass die Heizungsanlage Ihre Wohnräume permanent auf dieselbe Temperatur heizt. Soll sie immer auf den hohen Komfortsollwert heizen, stellen Sie Ihre Regelung auf die Betriebsart Dauerbetrieb Komfortsollwert © ein. Soll hingegen immer auf den niedrigeren Reduziertsollwert geheizt werden, stellen Sie Ihre Heizungsregelung auf die Betriebsart Dauerbetrieb Reduziertsollwert ©. In der Betriebsart Dauerbetrieb Frostschutz © ist Ihre Heizung bis auf den oben beschriebenen Frostschutz ausgeschaltet.

So können Sie Energie sparen und Kosten senken

Ihre Heizung ermöglicht Ihnen nicht nur einen hohen Komfort, sondern hilft Ihnen auch Energie und damit Kosten zu sparen. Stellen Sie Ihre Zeitprogramme deshalb so ein, dass die Heizungsanlage nur während Ihrer Anwesenheit auf den Komfortsollwert heizt. Diesen Wert sollten Sie so wählen, dass Ihre Räume angenehm warm sind.

Damit Ihre Heizungsregelung optimal arbeiten kann, sollten die Thermostatventile der Heizkörper in dem Raum, der am meisten Heizenergie benötigt (meist das Wohnzimmer), stets vollständig aufgedreht sein. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass nicht mehr geheizt wird als zum Erreichen der Raumtemperatur erforderlich ist.

Im Falle einer längeren Abwesenheit können Sie zusätzlich Energie sparen, indem Sie die Ferienfunktion aktivieren (\rightarrow Ferienfunktion einstellen Seite 13).

Betriebsart Heizkreis wählen

Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb wird die Raumtemperatur entsprechend den Zeitprogrammen (→ Zeitprogramme einstellen Seite 10) auf Komfort- oder Reduziertsollwert (→ Werte für den Heizkreis einstellen Seite 15) geregelt.

Automatikbetrieb wählen



Drücken Sie die Taste *Betriebsart wählen*, bis der Balken im Display unter dem Symbol の steht. Im Display erscheint für ca. 3 Sekunden:

Automatikbetieb

Ein.

Dauerbetrieb

Im Dauerbetrieb wird die Raumtemperatur entweder konstant auf dem Komfortsollwert \mathfrak{G} oder konstant auf dem Reduziertsollwert \mathfrak{C} (\rightarrow Werte für den Heizkreis einstellen Seite 16) gehalten.

Dauerbetrieb Komfortsollwert wählen





Die Zeitleiste im Display

Auf der Zeitleiste, die in der Grundanzeige im Display erscheint, können Sie die Uhrzeit ablesen und anhand der Balken sehen, wann auf Komfortsollwert oder auf Reduziertsollwert geheizt wird. Diese Anzeige ändert sich, wenn Sie die Betriebsart wechseln. So können Sie z. B. im Automatikbetrieb sehen, wann Heizphasen programmiert sind.



Schutzbetrieb

Im Schutzbetrieb \bigcirc (\rightarrow Werte für den Heizkreis einstellen Seite 15) ist die Heizung ausgeschaltet, sie bleibt jedoch gegen Frost geschützt.

Schutzbetrieb wählen



Navigation im Hauptmenü

ESC

Durch Drücken der Taste *ESC* gelangen Sie jeweils eine Menüebene höher, bis Sie sich in der Grundanzeige befinden.

Während Sie Einstellungen vornehmen, gelangen Sie durch Drücken der Taste *ESC* jeweils zum letzten Menüpunkt zurück. Verstellte Werte werden dabei nicht übernommen.

- Erfolgt acht Minuten lang keine Einstellung, wird automatisch in die Grundanzeige gewechselt.
- Bitte beachten Sie, dass Sie keine Einstellungen bei aktivierter Infoebene vornehmen können.

Uhrzeit und Datum einstellen



Datum einstellen



Zeitprogramme einstellen

Mit dem Zeitprogramm können Sie einstellen, wann die Heizung Ihre Raumtemperatur auf Komfortsollwert heizt oder auf Reduziertsollwert absenkt. Sie können täglich gleich heizen, für Wochentage und Wochenenden unterschiedlich heizen oder für jeden Tag unterschiedliche Heizphasen festlegen. Sie können pro Tag bis zu drei Heizphasen festlegen.

- Verfügen Sie über mehrere Heizkreise, können Sie für jeden Heizkreis (1, 2 oder P) ein eigenes Zeitprogramm einstellen (exemplarisch für Zeitprogramm Heizkreis 1 beschrieben).
- Das Zeitprogramm ist nur aktiv, wenn die Betriebsart Automatikbetrieb f
 ür den entsprechenden Heizkreis gew
 ählt ist.



Heizphasen einstellen



Zur Grundanzeige zurückkehren



Durch zweimaliges Drücken der Taste *ESC* gelangen Sie wieder zur Grundanzeige.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Mit Standardeinstellungen wiederherstellen löschen Sie alle vorgenommenen Einstellungen des gewählten Zeitprogramms und setzen das Gerät zurück in den Auslieferungszustand: Für alle Tage ist dann eine Heizphase von 6 bis 22 Uhr eingestellt.

Standardeinstellungen wiederherstellen



Ferienfunktion einstellen

Mit der Ferienfunktion können Sie dafür sorgen, dass Ihre Wohnräume während einer längeren Abwesenheit nur auf den Reduziertsollwert oder Frostschutzsollwert geheizt werden. Dies spart Energie und schont die Umwelt. Nach Ablauf des von Ihnen gewählten Zeitraums wird wieder gemäß des von Ihnen eingestellten Zeitprogramms geheizt.

- Die Ferienfunktion wird nur aktiv, wenn Ihre Heizung im Automatikbetrieb läuft.
- Verfügen Sie über mehrere Heizkreise, können Sie für jeden Heizkreis (1, 2 oder P) die Ferienfunktion gesondert einstellen (exemplarisch für Ferien Heizkreis 1 beschrieben).
- Die Trinkwassertemperatur wird nur abgesenkt, wenn f
 ür alle Heizkreise die Ferienfunktion aktiv ist.
- Ist die Ferienfunktion aktiv, so erscheint das Symbol 📼 im Display.





Betriebsniveau

Mit dem Betriebsniveau legen Sie fest, ob während Ihrer Abwesenheit auf den Reduziertsollwert oder auf den Frostschutzsollwert geheizt werden soll.

Betriebsniveau einstellen



Drehen Sie den Drehknopf um eine Rasterstellung nach rechts. In der zweiten Zeile des Displays erscheint Betriebsniveau, rechts unten im Display

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

10		④ な で () Ferien Heizkreis 1 Betriebsniveau Reduziert 0 4 8 12 16 20 24	Rechts unten im Display wird <i>Reduziert</i> nun blinkend angezeigt.
11		色 袋 で () 	Drehen Sie den Drehknopf nach links bzw. nach rechts, bis Sie <i>Reduziert</i> oder <i>Frostschutz</i> ausgewählt haben. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste <i>OK</i> .
Zur Gr	undanzeige zurüc	kkehren	
12	ESC ESC	▲ ② ② ℃ ④ (8:28 ☆ 8:255€ Raumtemperatur 0 4 8 12 16 20 24	Durch zweimaliges Drücken der Taste <i>ESC</i> gelangen Sie wieder zur Grundanzeige.

Werte für den Heizkreis einstellen

Hier können Sie die Parameter für Ihren Heizkreis einstellen. Auf diese Parameter wird sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikbetrieb zurückgegriffen (→ Betriebsart Heizkreis wählen Seite 6).

Verfügen Sie über mehrere Heizkreise, können Sie für jeden Heizkreis (1, 2 oder P) eigene Parameter einstellen (exemplarisch für *Heizkreis 1* beschrieben).



i Direktwahl des Komfortsollwerts

Sie können den Komfortsollwert auch ändern, indem Sie in der Grundanzeige den Drehknopf drehen. Das Display springt auf den Einstellmodus des Komfortsollwerts und zeigt den aktuell eingestellten Wert an. Durch Drücken von *OK* oder nach 8 Sekunden wird der Wert übernommen. Durch Drücken von *ESC* kehren Sie wieder in die Grundanzeige zurück, ohne den Wert zu ändern.

Komfortsollwert einstellen





Im Display wird der aktuelle Frostschutzsollwert blinkend angezeigt.

Drehen Sie den Drehknopf, bis der von Ihnen gewünschte Frostschutzsollwert eingestellt ist.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Kennlinie Steilheit

Die Kennlinie Steilheit verändert die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Erreichen die Räume bei sehr niedrigen Außentemperaturen nicht den Komfortsollwert, sollte die Kennlinie Steilheit erhöht werden. Ist es bei höheren Außentemperaturen zu warm in den Räumen, sollte die Kennlinie Steilheit reduziert werden. Näheres hierzu erläutert Ihnen auch gerne Ihr Fachmann.



I Ein hoher Wert sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur hoch ist.

Ein niedriger Wert sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur niedrig ist.

Kennlinie Steilheit einstellen

9		ろうしていた。 そのででし Heizkreis 1 Kennlinie Steilheit	Drehen Sie den Drehknopf, bis im unteren Bereich des Displays der Untermenüpunkt <i>Kennlinie Steilheit</i> erscheint.
	OK	0 4 8 12 16 20 24	Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
10		あ の 袋 ((()	Im Display wird die aktuelle Steilheit der Kennlinie blinkend angezeigt
	\bigcirc	1.56 Heizkreis 1 Kennlinie Steilheit	Drehen Sie den Drehknopf, bis die von Ihnen gewünschte Steilheit der Kennlinie einge- stellt ist. (Einstellbereich: 0,10–4,00)
	ОК	0 4 8 12 16 20 24	Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Sommer-/Winterheizgrenze

Die Sommer-/Winterheizgrenze legt in Abhängigkeit von der Außentemperatur fest, wann die Heizung automatisch abgeschaltet wird. Im Sommerbetrieb ist nur noch die Trinkwasserfunktion aktiv.

Ein hoher Wert sorgt dafür, dass die Heizung später abgeschaltet wird.Ein niedriger Wert sorgt dafür, dass die Heizung früher abgeschaltet wird.

Sommer-/Winterheizgrenze einstellen



In der Infoebene können Sie bestimmte Informationen zu Ihrer Heizungsanlage abrufen. Zur Infoebene gelangen Sie, indem Sie in der Grundanzeige die Taste *Information* drücken. Die einzelnen Informationen können Sie abfragen, indem Sie in der Infoebene entweder den Drehknopf drehen oder die Taste *Informationen* erneut drücken.

Je nach Gerätekonfiguration und Betriebszustand können einzelne Infozeilen ausgeblendet sein.
 Ist die Infoebene aktiv, erscheint *Info* im Display.



	Fehlermeldung *	
	Wartungsmeldung *	
	Sonderbetrieb *	
er	Raumtemperatur	
	Raumtemperatur Minimum	Reset**
	Raumtemperatur Maximum	Reset**
	Kesseltemperatur	
	Außentemperatur	
	Außentemperatur Minimum	Reset**
	Außentemperatur Maximum	Reset**
	Trinkwassertemperatur 1	
	Vorlauftemperatur 1	
	Vorlauftemperatur 2	
	Status Kessel	* Die nu
		au

Status Solar

i od

Status Trinkwasser

Status Heizkreis 1

Status Heizkreis 2

Status Heizkreis P

Uhrzeit / Datum

Telefon Kundendienst

- Diese Infowerte werden nur angezeigt, wenn der auslösende Faktor (Fehler, Wartung oder Sonderbetrieb) vorliegt.
- ** Hier bekommen Sie die entsprechenden Werte über den Zeitraum seit dem letzten Reset angezeigt. Sie können die Aufzeichnung wie folgt zurücksetzen: In der unteren Zeile erscheint: *Reset? Nein*. Durch Bestätigen mit der Taste OK erscheint: *Reset? Ja* (Ja blinkt). Durch erneutes Drücken der Taste OK wird der Wert zurückgesetzt.

οк

ОК	Hauptmenü		Uhrzeit und Datum	ОК
ESC	Durch Drücken der Taste <i>ESC</i> gelangen Sie jeweils eine Menüebene höher, bis Sie sich in der Grundanzeige befinden. Während Sie Einstellungen vornehmen, gelangen Sie durch Drücken der Taste <i>ESC</i> jeweils zum letzten Menü- punkt zurück. Verstellte Werte werden dabei nicht über- nommen.		Bedieneinheit	OK
			Zeitprogramm x	OK
	Sie können den Komfortsoll- wert auch ändern, indem Sie in der Grundanzeige den Drehknopf drehen. Das Display springt auf den Ein- stellmodus des Komfortsoll- werts und zeigt den aktuell eingestellten Wert an. Durch Drücken von <i>OK</i> oder nach 8 Sekunden wird der Wert übernommen. Durch Drücken von <i>ESC</i> kehren Sie wieder in die Grundanzeige zurück, ohne den Wert zu ändern.			
			Ferien Heizkreis x	DK
			Heizkreis x	OK
Erfolg Einste die Gi	t acht Minuten lang keine ellung, wird automatisch in rundanzeige gewechselt.			
Bitte beachten Sie, dass Sie Ein- stellungen nicht bei aktivierter Infoebene vornehmen können.				
			Trinkwasser	OK

\bigcirc	Stunden/Minuten	ОК	Stunden/Minuten einstellen	O ok
	Tag/Monat	ОК	Tag/Monat einstellen	O V
	Jahr	ОК	Jahr einstellen	OK OK
	Sprache	ОК	Sprache wählen	() ok
	Vorwahl	ОК	Tag/Wochenabschnitt wählen	() or
	1. Phase Ein	ОК	Zeit einstellen	() or
	1. Phase Aus	ОК	Zeit einstellen	() ok
	2. Phase Ein	ОК	Zeit einstellen	() or
Ŷ	2. Phase Aus	ОК	Zeit einstellen	() or
	3. Phase Ein	ОК	Zeit einstellen	O v
	3. Phase Aus	ОК	Zeit einstellen	() v
	Standardwerte wiederherstellen	ОК	Ja/Nein	() v
\bigcirc	Beginn Tag/Monat	ОК	Zeit/Datum einstellen	O v
	Ende Tag/Monat	ОК	Zeit/Datum einstellen	() v
	Betriebsniveau	ОК	Betriebsniveau einstellen	() or
\bigcirc	Komfortsollwert	ОК	Sollwert einstellen	() ok
	Reduziertsollwert	ОК	Sollwert einstellen	() ok
	Frostschutzsollwert	ОК	Sollwert einstellen	() or
	Kennlinie Steilheit	ОК	Kennlinie Steilheit einstellen	
	Sommer-/Winterheizgrenze	ОК	Heizgrenze einstellen	() ok
	Nennsollwert	ОК	Nennsollwert einstellen	OK OK

Handbetrieb

Wenn Sie bei Ihrer Heizungsanlage den Handbetrieb aktivieren, werden sämtliche Funktionen nicht mehr automatisch geregelt, sondern auf einen vordefinierten Zustand gesetzt. Sie steuern die Heizung dann durch Anpassen der Kesseltemperatur.

Der Handbetrieb muss manuell beendet werden.





Im Display blinkt der aktuelle *Sollwert*. Drehen Sie den Drehknopf, bis der gewünschte Wert eingestellt ist.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Bedieneinheit

Mit der Bedieneinheit können Sie alle wichtigen Funktionen bedienen und Einstellungen vornehmen. Die Bedieneinheit gibt diese Funktionen und Einstellungen dann über Draht oder Funk (Sonderzubehör) an den Kesselregler, der sich im Kessel befindet, weiter. Mit Ausnahme des Aufbaus der Funkverbindung am Funkmodul nehmen Sie alle hier beschriebenen Einstellungen an dieser Bedieneinheit vor.

ΗΑυρτμενΰρυνκτ

Eine Hauptmenüpunkt (im Benutzerhandbuch Bedienseite genannt) steht jeweils für ein Kapitel in der Menüführung Ihrer Bedieneinheit. Der Hauptmenüpunkt gliedert bestimmte Abschnitte und Funktionen und enthält die Untermenüpunkte. Sobald Sie aus dem Grundzustand der Bedieneinheit auf die Taste *OK* drücken, gelangen Sie ins Hauptmenü.

Untermenüpunkt

Die Untermenüpunkte (im Benutzerhandbuch Bedienzeilen genannt) bezeichnen die einzelnen zu verändernden Einstellwerte bei der Bedienung in der Menüführung Ihre Bedieneinheit. Sie gelangen zu den Untermenüpunkten, indem Sie im Hauptmenü einen entsprechenden Menüpunkt auswählen.

Betriebsniveau

Das Betriebsniveau gibt an, ob die Heizung während der aktivierten Ferienfunktion die Raumtemperatur auf Reduziertsollwert oder auf Frostschutzsollwert regelt.

ECO-FUNKTION

Im Automatikbetrieb wird die Heizung in Abhängigkeit von der Sommer-/Winterheizgrenze (→ Sommer-/Winterheizgrenze) oder der Tagesheizgrenze bei warmem Wetter automatisch ausgeschaltet. Die Frostschutzfunktion bleibt erhalten, in der Anzeige erscheint ECO.

FROSTSCHUTZSOLLWERT

Auf diesem Wert wird Ihre Raumtemperatur auch dann gehalten, wenn Ihre Heizung im Schutzbetrieb ist. Dies verhindert, dass z. B. das Wasser in Ihren Heizkörpern friert. Der Frostschutzsollwert kann zwischen 4 °C und dem Reduziertsollwert eingestellt werden.

GRUNDANZEIGE

Normalerweise befindet sich das Display Ihrer Bedieneinheit in der Grundanzeige. Dann werden neben eventuellen Symbolen (siehe Umschlag) die Raumtemperatur sowie die Uhrzeit im Display angezeigt. Die Bedieneinheit wechselt automatisch in die Grundanzeige, wenn 8 Minuten lang keine Einstellungen durchgeführt werden. Wenn Ihre Bedieneinheit über Funk mit der Heizungsanlage verbunden ist, wird nach 2 Minuten ohne Einstellung der untere Bereich des Displays ausgeblendet, um Energie zu sparen.

Heizkreis

Als Heizkreis bezeichnet man den Kreislauf, mit dem Ihre Heizung die Heizkörper mit Wärme versorgt. Haben Sie nur einen Heizkreis, sind sämtliche Heizkörper Ihrer Wohnung in einem Kreislauf miteinander verbunden. Bei mehreren Heizkreisen können Wohneinheiten getrennt voneinander versorgt werden. So werden zum Beispiel häufig die Badezimmer mit einem eigenen Heizkreis versorgt. Dann können Sie für jeden Heizkreis auch gesonderte Einstellungen (Temperatur, Zeitprogramme etc.) vornehmen; zum Beispiel, um es im Badezimmer wärmer zu haben als in den übrigen Wohnräumen.

HEIZKREIS 1, 2, P

Der Heizkreis P ist ein sog. "Pumpenheizkreis". Die Heizungsregelung regelt die Temperatur dieses Heizkreises nur durch Ein- bzw. Ausschalten einer Umwälzpumpe, während bei Heizkreis 1 und Heizkreis 2 die Vorlauftemperatur durch Beimischen von kühlem Rücklaufwasser angepasst werden kann. Details hierzu erläutert Ihnen gerne Ihr Fachmann.

Komfortsollwert

Der Komfortsollwert ist die von Ihnen gewünschte Wohntemperatur. Ihre Regelung hält Ihre Wohnung üblicherweise tagsüber während Ihrer Anwesenheit auf dieser Temperatur. Sie können den Wert zwischen dem Reduziertsollwert und 35 °C einstellen. Zu empfehlen sind hier Werte zwischen 20 °C und 22 °C.

NENNSOLLWERT

Der Nennsollwert gibt die Temperatur an, auf die das Trinkwasser geheizt wird.

Raumgerät

Ihre Bedieneinheit wird als Raumgerät bezeichnet, wenn sie in einem Ihrer Wohnräume stationiert ist. Sie erfasst auch die Temperatur in diesem Wohnraum und kann dafür sorgen, dass die Wohnraumtemperatur den eingestellten Sollwerten angepasst wird. Ist Ihre Bedieneinheit direkt an der Heizungsanlage (i. d. R. im Keller) angebracht, kann keine Messung der Wohnraumtemperatur erfolgen. Die Bedieneinheit arbeitet dann lediglich als Bediengerät.

REDUZIERTSOLLWERT

Nachts und bei Ihrer Abwesenheit wird die Raumtemperatur vom Komfortsollwert auf ein niedrigeres Niveau geregelt. Das spart Energie und schont die Umwelt. Sie können Werte zwischen dem Frostschutzsollwert und dem Komfortsollwert einstellen. Zu empfehlen ist hier ein Wert von 16 °C.

Schutzbetrieb

Im Schutzbetrieb ist Ihre Heizung ausgeschaltet. Sie bleibt jedoch gegen Frost geschützt, um zu verhindern, dass das Wasser in Ihren Heizkörpern und Rohren einfriert und so zu Schäden führt. Dies geschieht, indem verhindert wird, dass die Raumtemperatur unter den Frostschutzsollwert sinkt. Dabei darf die Spannungsversorgung natürlich nicht unterbrochen sein.

Sommer-/Winterheizgrenze

Mit der Sommer-/Winterheizgrenze können Sie eine Außentemperatur festlegen, bei der die Heizung abgeschaltet wird – das Display zeigt *ECO*. Steigt die Außentemperatur über den eingegebenen Wert, werden die Räume nicht mehr geheizt. Sinkt die Außentemperatur unter den Wert, wird die Heizung wieder in den Automatikbetrieb zurückgeschaltet. Auf diese Weise sparen Sie sich das jahreszeitabhängige Einund Ausschalten der Heizung. Der Trinkwasserbetrieb bleibt dabei stets eingeschaltet.

TAGESHEIZGRENZE

Wenn die Außentemperatur das Heizen kurzfristig überflüssig macht, schaltet diese Funktion Ihre Heizung vorübergehend ab – das Display zeigt *ECO*. Die Werte für die Tagesheizgrenze können bei Bedarf von Ihrem Fachmann angepasst werden.

VORLAUFTEMPERATUR

Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Wasser von der Heizung zu den Heizkörpern in den Wohnräumen gepumpt wird. Je höher die Vorlauftemperatur ist, desto stärker können die Heizkörper die Wohnräume heizen. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird die Vorlauftemperatur von der Heizungsregelung erhöht, bei geringeren Außentemperaturen reduziert. Dadurch wird die Raumtemperatur auch bei sehr unterschiedlichen Außentemperaturen immer konstant gehalten.

Zeitprogramme

Mit den Zeitprogrammen können Sie einstellen, wann Ihre Heizung Ihre Räume auf Komfortsollwert und wann auf Reduziertsollwert heizt. So können Sie Energie sparen, indem Sie die Wohnräume nur dann auf den Komfortsollwert heizen, wenn Sie auch zu Hause sind. Verfügt Ihre Heizung über mehrere Heizkreise, können Sie für jeden Heizkreis unterschiedliche Zeitprogramme einstellen. Insgesamt verfügt Ihre Heizungsregelung über vier verschiedene Zeitprogramme. Dabei sind den Heizkreisen 1 und 2 jeweils die Zeitprogramme 1 und 2 zugeordnet, die beiden Zeitprogramme 3/HKP und 4/TWW werden bei Bedarf von Ihrem Fachmann zugeordnet. Details dazu erläutert er Ihnen gerne.